

全强固平板 GIS 产品（带 4G 功能）使用说明书

一、产品外观说明



正面：①触摸屏 ②听筒 ③电源键 ④返回键 ⑤主菜单键 ⑥功能键 ⑦自定义键 ⑧咪头；**键截屏组合键：**

FN+电源键

全强固平板 GIS 产品（带 4G 功能）使用说明书



反面：⑨喇叭 ⑩摄像头 ⑪电源线插孔 ⑫USB ⑬耳机插孔 ⑭电池锁扣

全强固平板 GIS 产品（带 4G 功能）使用说明书



反面：⑮SIM 卡槽 1 ⑯SIM 卡槽 2 ⑰MicroSD 卡槽 注：图片以产品实物为准。

二、产品使用说明

1、开 机

长按电源键 3 秒，进入开机界面。滑动解锁自动加载 Android 系统，约 10 秒加载完成，进入系统桌面（图 1）。

全强固平板 GIS 产品（带 4G 功能）使用说明书



图 1

2、Wi-Fi & 蓝牙

进入“系统”——“设置”——“无线和网络”，可打开、关闭 Wi-Fi 或蓝牙功能。当 Wi-Fi 处于打开状态时，可进入“Wi-Fi 设置”选择需要连接的网络；当蓝牙处于打开状态时，可进入“蓝牙设置”查找其它设备进行配对连接，以进行数据的传输。

3、GPS 功能

进入“系统”——“设置”——“位置信息”，可开启或关闭 GPS 卫星功能。

4、充 电

将附带的充电器正确连接到主机充电插孔即可充电，充电时无外置高精度模块时，开机充电 LED 指示灯显示橙灯，充满显示绿色；关机充电红色，充满电 LED 灭；

外置高精度模块时，开机充电 LED 指示灯 1 秒橙色、红交替，充满显示绿色，1S 间隔闪烁。

注释：USB 无法充电。

5、待 机

短按电源键，进入待机状态；再次短按电源键，系统进入运行状态。

6、关 机

长按电源键，弹出“设备选项”对话框，选择“关机”关闭仪器。

三、数据获取

1、驱动安装

将设备 USB 数据线连接计算机，计算机(WIN7、WIN8)会根据设备自动安装驱动，等待安装，驱动安装完成后，安装失败可选择手动安装驱动，在“设备管理器”找到需要安装驱动设备，右键选择“更新驱动程序软件”，选择“手动查找并安装驱动程序”，选择驱动存放路径（驱动见光盘：

Driver_Auto_Installer_v1.1236.00），进行驱动安装。驱动安装成功后，拉通知栏，选择“USB 已连接”。点击“打开 USB 存储设备”。（图 2）



图 2

2、数据传输

打开电脑上的“可移动存储设备”即可进行数据的传输。

有关软件、固件的下载，请登录中海达官网：<http://www.zhdgps.com/>