



一、产品外观说明



正面：①触摸屏 ②电池指示灯 ③卫星信号指示灯 ④网络信号指示灯 ⑤电源键 ⑥返回键 ⑦主菜单键
⑧功能键 ⑨自定义键 ⑩电源线插孔 ⑪USB 接口 ⑫耳机插孔

Qpad 全强固平板 GIS 产品使用说明书



反面：⑬摄像头 ⑭扩展模块接口 ⑮SIM 卡槽 ⑯MicroSD 卡槽 ⑰喇叭 ⑱电池仓 ⑲电池 ⑳电池锁扣

注：图片以产品实物为准。

二、产品使用说明

1、开机

长按电源键 3 秒，进入开机界面。松开按键后自动加载 Android 系统，约 30 秒加载完成，进入系统桌面（图 1）。




图 1

2、Wi-Fi & 蓝牙

进入“系统”——“设置”——“无线和网络”，可打开、关闭 Wi-Fi 或蓝牙功能。当 Wi-Fi 处于打开状态时，可进入“Wi-Fi 设置”选择需要连接的网络；当蓝牙处于打开状态时，可进入“蓝牙设置”查找其它设备进行配对连接，以进行数据的传输。

3、GPS 功能

进入“系统”——“设置”——“位置和安全”，可打开或关闭 GPS 卫星功能。

4、充电

将附带的充电器正确连接到主机即可充电，充电时机器右上方的电池指示灯为红色，电池充满时，该指示灯显示为绿色。

5、待机

短按电源键，进入待机状态；再次短按电源键，系统进入运行状态。

6、关机

长按电源键，弹出“设备选项”对话框，选择“关机”关闭仪器。

三、数据获取

1、驱动安装

点击安装附带光盘内的驱动程序“Qpad Driver.exe”。点击“下一步”，默认安装即可。(图 2)



图 2

2、USB 连接

驱动安装完成后，使用 USB 线将 Qpad 连接到电脑。下拉通知栏，选择“USB 已连接”。点击“打开 USB 存储设备”。(图 3)



图 3

3、数据传输

打开电脑上的“可移动存储设备”即可进行数据的传输。